(1) Anaconda环境使用

1) 虚拟环境操作

• 创建一个虚拟python环境:

```
conda create -n DL_Pytorch python=3.9 # sklearn要求Python>=3.8

conda activate DL_Pytorch
```

• 查看虚拟环境列表:

```
conda info --envs

conda info -e

conda env list
```

• 激活虚拟环境

```
# conda旧版本: 4.3及更早的版本
source activate DL_Pytorch
# conda新版本: 4.4及以后
conda activate DL_Pytorch
```

• 删除虚拟环境


```
conda remove -n DL_Pytorch --all
```

2) 使用镜像源


- 使用镜像源:
 - pip install torch -i [镜像源]
 - conda install torch -c [镜像源]
- 常用镜像源
 - 清华源: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
 - 豆瓣源: <u>https://pypi.doubanio.com/simple/</u>

(2) Pycharm配置Anaconda环境


1. 打开Pycharm,点击File-->New Project,例如新建项目工程名字为: Pycharm_conda




2. 选择新建工程所在文件位置,并命名,点击create。选择New Window。



3. 在创建好的新工程窗口下,点击File-->Settings




4. Settings-->Project :Pycharm_conda-->Python Interpreter, 然后点击右边齿轮状图标或者"Add Interpreter",点击Add,添加解释器。




5. 打开后选择Conda Environment,然后选中Existing environment,选择自己创建的环境,点击OK,低版本可勾选Make available to all projects。



6. 等待加载完毕后,会看到在Python Interpreter页面多了许多包。表示在该环境下创建的工程就可以使用anaconda中已有的库了。



7. 点击OK,配置完成,在主界面的右下角会显示当前环境处于刚配置好的环境中,等待加载完毕后即可正常使用



8. 使用terminal安装依赖

